



VANTETS VINKLAR MOT SPRIDAR-  
TOPPEN SKALL VARA LIKA (a).  
SPRIDAREN FÄSTES SÄKERT VID  
BÅDE MAST OCH VANT.

### RÖRSPRIDARE UTAN STÖDBAND

1. Märk vantet på den punkt där spridartoppen skall placeras. TÄNK PÅ VINKLARNA (a) enligt skiss ovan.
2. Spridaren monteras till mastbeslaget med en riggnit i andra hålet akterifrån på den rostfria bygel. Riggniten säkras med nyckelring eller saxpinne.
3. Spridarnocken lossas ur spridaren.
4. Kontrollera att nockbeslaget är borrarat för rätt vantdimension, dvs wiren har samma ytterdiameter som hålets diameter (halvorna ej ihop). Om hålen i spridarnockarna för stora eller för små; byt ut dem eller vidtag följande absolut nödvändiga åtgärd:  
För litet hål – borra upp till den aktuella wiredimensionen med halvorna några tiondels millimeter åtskilda. För stort hål – tejpa runt wiren. Var speciellt noga med att spridaren ej går att rubba. Oftast måste extra taglingar och najningar göras.  
byt till korrekta spridartoppar vid första tillfälle.
5. Öppna nockbeslaget och träd in vantet. Som framgår av konstruktionen saknar det betydelse om nockbeslaget bryts i innerändan.
6. Nockbeslaget med mutter skjuts tillbaka in i spridaren och klämskruven skruvas till kraftigt.
7. Kontrollera att spridaren är placerad i korrekt vinkel (a) och att förbindningen mot vantet ej går att rubba.
8. Kontrollera spridarvinklarna under säsongen. Analysera orsaken till eventuell misstrimning och korrigerade omgående.